ぱっと観テレビ視聴時のご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。また、ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本機は電源を切った状態から、素早〈テレビ画面を表示することができるNEC独自の「ぱっと観テレビ」を搭載しており、パソコンでありながらも一般のテレビと同じような機能を実現しています。

この「ぱっと観テレビ」機能を起動してからテレビ視聴を終了する場合は、 MediaCenterのメインメニューへ戻ってからテレビを終了して〈ださい。

リモコン操作で終了する方法

リモコンの MediaCenter ボタン(図.1)を押し、MediaCenter のメインメニュー表示に戻ってから、リモコンのアプリ終了ボタンを押してください。

マウス操作で終了する方法

画面左上に表示されているアイコンボタン(図.2)をマウスでクリックし、 MediaCenter のメインメニュー表示に戻ってから画面右上の×ボタンをクリック してください。



図.1 リモコン



図.2 MediaCenter 左上のアイコン